

**MEDION®**

# Digitales DivX DVD-Heimkino-System




## BEDIENUNGSANLEITUNG



Bitte aufklappen

Dieses Produkt schließt Technologien mit ein, die durch Urheberrechte geschützt sind (verschiedene U.S. Patente und weitere Urheberrechte der Fa. Macrovision Corporation und andere Eigentümer).  
Die Verwendung dieser Technologien muss von der Fa. Macrovision Corporation autorisiert werden und zielt nur auf den Heimgebrauch und begrenzte Anwendung ab. Weitergehende Verwendung nur nach Erlaubnis durch die Fa. Macrovision Corporation. Nachbau und Demontage ist untersagt.

Die Symbole DOLBY, PRO LOGIC und das Doppel D  sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dieses Produkt wird unter der Lizenz der Dolby Laboratories Licensing Corporation hergestellt.

09/04


**MEDION®**

Medion Service Center  
Franz-Fritsch-Str. 11  
A-4600 Wels  
Hot-Line: 0810 - 001048  
Fax: 07242 - 93967592


E-Mail: Service-Austria@medion.at

www.medion.com


## GERÄTEVORDERSEITE



## GERÄTERÜCKSEITE



## DISPLAY



## GERÄTEFRONT

- 1 PHONES: Lautsprecheranschluss
- 2 POWER
- 3 ON/STANDBY
- 4 DISKFACH
- 5 Auswahl Tasten: TV, VIDEO, DVD, TUNER, MONO/ST., MEMORY
- 6 Auswahlknöpfe: NIGHT, SKIP, DSP, SELECT, SPK SET UP
- 7 DISPLAY (siehe unten)
- 8 VOLUME: leiser
- 9 VOLUME: lauter
- 10 PLAY
- 11 STOP
- 12 PAUSE
- 13 OPEN/CLOSE

## GERÄTERÜCKSEITE

- 1 Cinch Audio Eingänge
- 2 Cinch
- 3 VIDEO-Ausgang (Bildübertragung zum Fernseher)
- 4 SCART-Anschluss zum Fernsehgerät o. Videorekorder
- 5 COAXIAL: Digitaler Audio-Ausgang
- 6 S-VIDEO-Ausgang (Bildübertragung zum Fernseher)
- 7 OPTICAL – Digitaler Audio-Ausgang
- 8 COAXIAL: Digitaler Audio-Ausgang
- 9 SCART-Anschluss zum Fernsehgerät o. Videorekorder
- 10 COMPONENT VIDEO OUT: Anschluss für Fernsehgerät mit YUV-Anschluss ("Progressive Scan"-Funktion)
- 11 PROGRESSIVE SELECT ON/OFF: Schalter auf ON stellen, wenn Sie die "Progressive Scan"-Funktion nutzen wollen
- 12 POWER: Netzschalter (Standby-Modus/Aus)
- 13 Netzkabel


- 1 FRONT: Anschlüsse vordere Lautsprecher
- 2 REAR: Anschlüsse hintere Lautsprecher
- 3 CENTER: Anschluss Center-Lautsprecher
- 4 SUBWOOFER: Anschluss Subwoofer (Basslautsprecher)
- 5 VIDEO-Ausgang (Bildübertragung zum Fernseher)
- 6 S-VIDEO-Ausgang (Bildübertragung zum Fernseher)
- 7 OPTICAL – Digitaler Audio-Ausgang
- 8 COAXIAL: Digitaler Audio-Ausgang
- 9 SCART-Anschluss zum Fernsehgerät o. Videorekorder
- 10 COMPONENT VIDEO OUT: Anschluss für Fernsehgerät mit YUV-Anschluss ("Progressive Scan"-Funktion)
- 11 PROGRESSIVE SELECT ON/OFF: Schalter auf ON stellen, wenn Sie die "Progressive Scan"-Funktion nutzen wollen
- 12 POWER: Netzschalter (Standby-Modus/Aus)
- 13 Netzkabel

## DISPLAY

- 1 Tastensperre aktiviert
- 2 Aktueller Titel
- 3 Aktuelles Kapitel
- 4 Aktuelle Zeit (Stunde:Minute:Sekunde)
- 5 RDS Funktion aktiv
- 6 Disk im Dolby Digital-Tonformat (2-Fach Stereo)
- 7 Disk im Dolby Digital-Tonformat (3-Fach Stereo)

- 8 Medium im dts-Tonformat
- 9 Pro Logic Sound aktiv
- 10 Digital Sound aktiv
- 11 Pause
- 12 Play

## FERNBEDIENUNG



# INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSHINWEISE .....	4
VORBEREITUNG .....	8
ANSCHLÜSSE UND ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN .....	9
Anlage aufstellen .....	9
Anschlussmöglichkeiten zwischen Anlage und Fernsehgerät .....	9
Anderes Audiogerät anschließen .....	12
Lautsprecher anschließen .....	12
Lautsprecher aufstellen .....	13
Antennen anschließen .....	14
Netzanschluss .....	14
Optional: Kopfhörer anschließen .....	14
ALLGEMEINE BEDIENUNG .....	15
Steuerung am Gerät oder über die Fernbedienung .....	15
Standby/Einschalten/Ausschalten .....	15
Tastensperre – KEY LOCK .....	16
Disk einlegen .....	16
Toneinstellungen .....	16
Tonformate und Klangeffekte (DSP) .....	17
EINSTELLUNGEN IM SETUP-MENÜ .....	19
DVDs ABSPIELEN .....	24
Was ist DVD? .....	24
Wiedergabefunktionen .....	25
Suchfunktionen .....	26
Wiederholungsfunktionen .....	27
Kapitelfolge programmieren – PROGRAM .....	27
Direktanwahl Kapitel/Zeit – SEARCH .....	28
„Lesezeichen“ setzen – BOOKMARK .....	29
Auszug wählen – DIGEST .....	29
Bildfunktionen .....	30
TITLE MENU, DVD MENU .....	31
AUDIO und SUBTITLE MENU .....	31
ANDERE DISK-ARTEN .....	33
Video-CDs .....	33
Audio-CDs .....	34
Navigieren auf MP3- und JPEG-CDs .....	36
RADIOBETRIEB .....	37
Sender einstellen .....	37
Sender speichern .....	38
Sender aufrufen .....	38
Tonformate und Klangeffekte (DSP) .....	39
RDS (Radio Digital System) .....	39
WENN STÖRUNGEN AUFTRETEN .....	41
TECHNISCHE DATEN .....	43

# SICHERHEITSHINWEISE



## Zu dieser Anleitung

Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitsvorschriften aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf der Anlage und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie die Anlage verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung aus.



## Elektrische Geräte nicht in Kinderhände

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

Batterien/Akkus können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb die Anlage und die Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

## Die Anlage sicher aufstellen



Stellen Sie die Anlage auf eine feste, ebene Oberfläche. Die Anlage ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt. Achten Sie darauf, dass

- ☐ die Lüftungsschlitze nicht verdeckt sind, damit immer eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist;
- ☐ keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf die Anlage wirken;
- ☐ kein direktes Sonnenlicht auf die Anlage trifft;
- ☐ der Kontakt mit Feuchtigkeit, Wasser oder Spritzwasser vermieden wird (stellen Sie z. B. keine Vasen auf die Anlage);
- ☐ die Anlage nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z. B. Fernseher oder anderen Lautsprechern) steht;
- ☐ keine offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen) in der Nähe der Anlage stehen.

## Netzanschluss zugänglich lassen


Schließen Sie die Anlage nur an eine gut erreichbare Steckdose (230 V ~ 50 Hz) an, die sich in der Nähe des Aufstellortes befindet. Für den Fall, dass Sie die Anlage schnell vom Netz nehmen müssen, muss die Steckdose frei zugänglich sein.

## Niemals selbst reparieren

---

Ziehen Sie bei Beschädigungen des Steckers, der Anschlussleitung oder der Anlage sofort den Stecker aus der Steckdose.

Versuchen Sie auf keinen Fall, die Anlage selber zu öffnen und/oder zu reparieren. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags. Wenden Sie sich im Störfall an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.



### Gewitter

Bei längerer Abwesenheit oder Gewitter ziehen Sie den Stecker und das Antennenkabel ab.

## Batterien umweltgerecht entsorgen

---

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.



## Die Anlage reinigen

---

Vor der Reinigung ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose. Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Chemische Lösungs- und Reinigungsmittel sollten Sie vermeiden, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen der Anlage beschädigen können.

# VERFÜGBARE SURROUND-TONFORMATE

## Markenzeichen

„Dolby“, „Pro Logic“ und das Doppel-D-Symbol sind Markenzeichen der Dolby Laboratories.

Der Begriff „dts“ ist ein Warenzeichen von DTS Technology, LLC.



Ihre Anlage ist in der Lage, die Möglichkeiten des Surround-Klangs voll auszuschöpfen. Voraussetzung ist natürlich der Einsatz der fünf Vollfrequenz-Lautsprecher, insbesondere des Center-Lautsprechers, und des Subwoofers. Der Surround-Klang schafft eine „Live“-Atmosphäre wie in Kinosälen, Konzerthäusern usw.

Ihre Anlage kann drei Surround-Tonformate lesen:

- ☐ Dolby Pro Logic
- ☐ Dolby Digital
- ☐ dts

## Dolby Pro Logic (Dolby Surround)

Dolby Pro Logic (früher: Dolby Surround) ist ein digitales Surround-Tonformat, das Mehrkanalton zur Übertragung in zwei Stereo-Kanäle kodiert. Bei der Wiedergabe wird der Ton in vier Kanäle dekodiert und kann auf fünf Lautsprechern ausgegeben werden, wobei kein eigener Tiefenkanal unterstützt wird. Im Gegensatz zum früheren Dolby Surround-Format gibt Dolby Pro Logic ein natürlicheres Klangbild; der Ton wird exakter auf die Lautsprecher verteilt.

Dolby Pro Logic wird zunehmend vom Tonformat Dolby Digital 5.1 abgelöst. Tonträger im Pro Logic-Format sind in der Regel mit nebenstehendem Warenzeichen und dem Aufdruck „Dolby Pro Logic“ gekennzeichnet.

## Dolby Digital 5.1

Beim Dolby-Digital-Tonformat wird das Audiomaterial digital gespeichert. Dabei werden bis zu fünf separate Vollfrequenz-Audiokanäle (vorne links und rechts, Mitte, hinten links und rechts) sowie ein Effekt- bzw. Tiefenkanal (5.1) separat gespeichert. Tonträger im Dolby-Digital-Format sind mit nebenstehendem Warenzeichen gekennzeichnet.

Da jeder Kanal vollkommen unabhängig ist, wird ein realistisches Klangfeld mit einem „dreidimensionalen“ Hörgefühl geschaffen, wodurch der Ton Distanz, Bewegung und eine relative Position im Raum erhält.

Ihre Anlage kann diese Audiodaten lesen, dekodieren und gibt sie verstärkt an die Lautsprecher aus. Andererseits kann das Originalsignal über die Digitalausgänge an einen externen Dekoder/Verstärker geführt werden.

## dts (Digital Theater Systems)



Hinter der Abkürzung dts verbirgt sich ein bisher weniger verbreitetes Tonformat, mit dem ebenfalls bis zu sechs (5.1) getrennte Kanäle auf einem Tonträger gespeichert werden. Tonträger im dts-Format sind mit nebenstehendem Warenzeichen gekennzeichnet.

Ihre Anlage kann diese Audiodaten lesen und leitet sie zur Dekodierung an die digitalen Ausgänge weiter („DIGITAL OUT“). Sie kann den Ton eines dts-Tonträgers jedoch selbst nicht wiedergeben.



## Andere spielbare Formate

---

### MP3 und WMA

Das MP3- und WMA-Format sind Windows-Kompressionsformate für Audio-Daten. WMA steht für „Windows Media Audio“ und ist jünger als MP3-Format.

MP3-/WMA-Dateien müssen zur Erkennung mit den entsprechenden Dateierweiterung \*.mp3 bzw. \*.wma abgespeichert sein.

Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Audio-CD können MP3- und WMA-CDs – wie eine Daten-CD für den Computer – in Verzeichnisse (Ordner, Alben) und Dateien (Tracks, Titel) unterteilt sein. Ordner und Titel werden in alphabetischer Reihenfolge eingelesen.

WMA-Titel werden auf dem Bildschirm mit folgendem Symbol gekennzeichnet:



### MPEG4 und DiVX

Bei MPEG4 handelt es sich um eine Kompressionstechnologie für Multimedia-/Video-Daten („MPEG“ = „Moving Picture Experts Group“).

DiVX ist ein Markenname für eine Video-Komprimierung-Dekomprimierung-Technologie, die auf dem MPEG4-Format basiert. Dieses Gerät unterstützt DiVX 4 und DiVX 5, die eine maximale Peak-Bit-Rate (kurzzeitige Spitze) von 10.000 kbps umsetzen können.

# VORBEREITUNG

## Anlage auspacken

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, auch die Folien an der Gerätefront.



### ACHTUNG!

Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstikungsgefahr!

### Lieferumfang prüfen


Vergewissern Sie sich beim Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert wurden:

#### Audio-Anlage

- ☐ DVD-Receiver
- ☐ 6 Lautsprecher: 1 linker und 1 rechter Front-Lautsprecher,  
1 Center-Lautsprecher, 1 linker und 1 rechter Rear-Lautsprecher,  
1 Subwoofer
- ☐ FM-Wurfantenne
- ☐ AM-Rahmenantenne
- ☐ SCART-Kabel
- ☐ Fernbedienung
- ☐ 2 Mignonbatterien (1,5 V; Größe AA)

Bedienungsanleitung mit Garantiedokumenten

## Batterien in die Fernbedienung einlegen



Für die Fernbedienung sind zwei Mignon 1,5 V-Batterien (Größe AA) mitgeliefert.

- ▶ Schieben Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Fernbedienung in Pfeilrichtung ab.
- ▶ Legen Sie die Batterien so ein, dass der Minuspol der Batterien an den Federn anliegt.
- ▶ Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.



### ACHTUNG!

Die beiliegenden Batterien dürfen nicht geladen, nicht auseinander genommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie Batterien und Fernbedienung daher für Kleinkinder unzugänglich auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort ärztliche Hilfe gesucht werden.



# ANSCHLÜSSE UND ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Ihr DVD-Heimkino bietet drei Funktionen:

- ☐ DVD (Video),
- ☐ Receiver (Radio),
- ☐ AUX (Betrieb anderer Audio-Geräte über die AUX-Buchsen).

Die Anlage kann auf vielseitige Weise mit anderen Eingangs- und Ausgangsgeräten verbunden werden:

- ☐ mit einem Fernsehgerät (Video-Funktion)
- ☐ mit einem Videorekorder (Video-Funktion)
- ☐ mit einem weiteren Receiver, also z. B. einer Stereoanlage
- ☐ mit anderen Audio-Geräten, wie etwa einem Minidiskplayer, einem Kassettendeck usw. (AUX-Funktion)



Achten Sie darauf, dass alle Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie sie anschließen. Nehmen Sie die Geräte erst ans Netz, wenn die Anschlüsse vorgenommen wurden.

## Anlage aufstellen

---

Stellen Sie die Anlage auf eine ebene, feste Oberfläche.

Achten Sie darauf, dass

- ☐ die Lüftungsschlitze nicht verdeckt sind, damit immer eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist
- ☐ keine direkten Wärmequellen auf die Anlage wirken
- ☐ kein direktes Sonnenlicht auf die Anlage trifft
- ☐ der Kontakt mit Feuchtigkeit oder Wasser vermieden wird
- ☐ die Anlage nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z. B. Fernsehern oder anderen Lautsprechern) steht.

Einige aggressive Möbellacke können die Gummifüße der Anlage angreifen. Stellen Sie die Anlage ggf. auf eine Unterlage.

## Anschlussmöglichkeiten zwischen Anlage und Fernsehgerät

---


Sie können Ihre Anlage auf vier Arten an das Fernsehgerät anschließen.

### Verbindung mit dem Fernseher über das SCART-Kabel

Das SCART-Kabel stellt die einfachste Verbindung zwischen DVD-Player und Fernseher dar.

Sofern Ihr Fernsehgerät zur Verarbeitung von RGB-Signalen in der Lage ist, erreichen Sie über diese Option eine sehr gute Bildqualität.

Falls Sie zusätzlich einen Videorekorder anschließen möchten, können Sie Ihre Anlage auch mit dem Videorekorder verbinden und diesen wiederum über ein weiteres SCART-Kabel mit dem Fernseher.




### Verbindung mit dem Fernseher über S-VHS-Kabel

Falls Ihr Fernsehgerät nicht über einen SCART-Anschluss verfügt, können Sie ihn über ein S-VHS-Kabel mit der Anlage (S-VIDEO-Buchse) verbinden. Sie erreichen damit gute Bildqualität.

Für die Tonübertragung ist keine Verbindung zum Fernseher notwendig, da der Ton an die Lautsprecher übertragen wird. Möchten Sie trotzdem den Ton zum Fernseher übertragen, setzen Sie zusätzlich ein Audio-Cinch-Kabel wie abgebildet ein.

**S-VHS-Kabel (Bildübertragung):**  
Verbinden Sie die S-VIDEO-IN-Buchse des Fernsehers mit der S-VIDEO-Buchse der Anlage.


**Audio-Cinch-Kabel (Tonübertragung – optional):** Falls Sie den Ton an den Fernseher übertragen wollen, verbinden Sie die AUDIO-IN-Buchsen des Fernsehers mit den AUDIO-OUT-Buchsen der Anlage.



## Verbindung mit dem Fernseher über Video-Cinch-Kabel

Falls Ihr Fernsehgerät weder über einen SCART-Anschluss noch über eine S-VIDEO-Buchse verfügt, können Sie die Anlage auch über ein Video-Cinch-Kabel verbinden.

Wenn Sie auch das Audio-Cinch-Kabel einsetzen, stellen Sie zur Wiedergabe des Stereotons mit der Taste SURR. das Gerät auf Stereo-Wiedergabe ein.




**Video-Cinch-Kabel (Bildübertragung):** Verbinden Sie die VIDEO-IN-Buchse des Fernsehers oder Videorekorders mit der VIDEO-Buchse der Anlage.

Audio-Cinch-Kabel (Tonübertragung – optional): siehe oben.

## Anderes Audiogerät anschließen

Statt eines Fernsehers oder zusätzlich zu einem Fernseher können Sie auch ein weiteres Audiogerät, wie etwa einen Minidiskplayer, ein Kassettendeck usw. an Ihre Anlage anschließen. Verbinden Sie ein dazu ein Audio-Cinch-Kabel mit den AUX-IN-Buchsen der Anlage.

Audio-Cinch-Kabel (Tonübertragung – optional): Um ein anderes Audio-Gerät anzuschließen, verbinden Sie den Audioausgang des Geräts mit den AUX-IN-Buchsen der Anlage.




## Lautsprecher anschließen

Wenn Sie die Lautsprecher anschließen, darf die Anlage noch nicht mit dem Netz verbunden sein.

Die zweiadrigen Lautsprecherkabel besitzen je eine Ader mit farbiger (Plus-Phase) und eine mit schwarzer Ummantelung (Minus-Phase).

- Verbinden Sie die verschiedenen Lautsprecher (zwei Front-, zwei Rear-, ein Center-Lautsprecher und ein Subwoofer) mit den entsprechenden Anschlüssen am Gerät.

Verbinden Sie die Plus-Phasen mit den Plus-Buchsen am Gerät (obere Reihe) und die Minus-Phasen mit den Minus-Buchsen (untere Reihe). Beachten Sie dabei die Farbgebung der Plus-Phasen.




- Um die Lautsprecher anzuschließen, drücken Sie die Klemmen zurück und schieben die blanken Kabelenden in die Anschlussbuchsen. Nach dem Loslassen der Klemmen müssen die Kabel fest sitzen.

**!** Verwenden Sie keine anderen Lautsprecher als die mitgelieferten, da dies zu Schäden an der Anlage führen kann.

## Lautsprecher aufstellen

Idealerweise stellen Sie die Lautsprecher Ihrer Anlage in einem Kreisbogen um die Hörposition, wie hier abgebildet, auf:



Der Center-Lautsprecher, der typischerweise Sprache wiedergibt, und die beiden Front-Lautsprecher stehen am besten in erhöhter Position auf der gleichen Ebene.


Der Abstand der Lautsprecher von der Hörposition spielt nur für die Lautstärke eine Rolle, nicht für die Qualität des Gesamtklangs.

### Der Subwoofer

Während die Front-, der Center- und die Rear-Lautsprecher im idealen Falle in erhöhter Position stehen, muss der Subwoofer auf dem Boden stehen.

Der Subwoofer ist eine Bassbox zur Unterstützung tiefer Frequenzen. Er reflektiert die Frequenzen durch seine Unterseite (nicht durch die Front), die Frequenzen selbst sind nicht ortbar. Der Standort und die Ausrichtung des Subwoofers im Raum spielt daher keine Rolle.

## Antennen anschließen



Ihre Anlage bietet separate Antennen-Anschlüsse für FM- (UKW-) und AM- (Mittelwellen-)Sender.

### FM-Antenne anschließen

Die Anlage wird mit einer Wurfantenne für den Empfang von UKW-Sendern ausgeliefert. Wickeln Sie die Wurfantenne ganz ab und richten Sie sie für einen optimalen Empfang aus.

Einen besseren UKW-Empfang erhalten Sie mit einer Hausantenne (nicht mitgeliefert). Um eine Hausantenne anzuschließen, ziehen Sie die Wurfantenne an der Geräterückseite ab. Verbinden Sie das Antennenanschlusskabel mit dem Antennenanschluss am Gerät und der Radioantennenbuchse in der Wand.


### AM-Innenantenne anschließen

Die mitgelieferte AM-Rahmenantenne reicht in den meisten Gebieten für einen guten Empfang von Mittelwellensendern aus.

Verbinden Sie die Drähte der Rahmenantenne wie abgebildet mit den AM-Antennenanschlüssen an der Geräterückseite. Die Zuordnung der Drähte zu den beiden Buchsen spielt für die Innenantenne keine Rolle.

Platzieren Sie die Antenne in der Richtung, die den besten Empfang bietet, aber so weit wie möglich von der Anlage, den Lautsprecherkabeln und dem Netzkabel entfernt. Dadurch werden Störungen vermieden.

Um die Antenne aufzustellen, falten Sie den Fuß auf und schieben Sie Steckvorrichtung am Rahmen in den entsprechenden Schlitz am Fuß.



## Netzanschluss

Wenn Sie alle Anschlüsse vorgenommen haben, verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose (230 V ~ 50 Hz).

## Optional: Kopfhörer anschließen

An der Frontseite der Anlage finden Sie den Kopfhöreranschluss (PHONES). Schließen Sie einen Kopfhörer mit einem 6,3-mm-Klinkenstecker an. Im Display erscheint *HP IN*. Die Lautsprecher schalten sich dann automatisch ab. Bei angeschlossenem Kopfhörer sind Klang-Effekte im Radio-Modus nicht verfügbar.



### ACHTUNG!

Bevor Sie einen Kopfhörer aufsetzen, stellen Sie die Lautstärke auf ein Minimum!

# ALLGEMEINE BEDIENUNG

## Steuerung am Gerät oder über die Fernbedienung

Mit den Tasten an der Gerätefront können Sie die wesentlichen Funktionen Ihrer Anlage für die verschiedenen Betriebsarten und Medien aktivieren. Sie können also die Betriebsart (DVD, Radio, AUX) wählen, Disks abspielen, unterbrechen und stoppen, eingestellte Radiosender aufrufen, vorwärts und rückwärts „skippen“, Lautstärke und Klangeffekte wählen.

Die Fernbedienung bietet über diese Grundfunktionen hinaus zahlreiche zusätzliche Bedienelemente für die volle Funktionalität Ihrer Anlage. Insbesondere können Sie sich nur mit der Fernbedienung in den Menüs, die auf dem Fernsehbildschirm dargestellt werden, bewegen.

Tasten an der Gerätefront

Tasten an der Fernbedienung




In dieser Anleitung beziehen wir uns bei der Beschreibung der Tasten auf die Fernbedienung, da die Fernbedienung (mit Ausnahme des Netzschalters) alle Funktionen der Anlage umfasst. Wenn die Tasten am Gerät gemeint sind, wird dies ausdrücklich gesagt.

## Standby/Einschalten/Ausschalten

### Standby-Modus


Mit der POWER-Taste am Gerät schalten Sie die Anlage in den Standby-Modus und wieder aus. Im Standby-Modus leuchtet die LED-Anzeige am Gerät. Das Display bleibt dunkel.



### Vom Standby-Modus einschalten

Sie haben mehrere Möglichkeiten, die Anlage aus dem Standby-Modus heraus einzuschalten:

- ☐ Drücken Sie POWER an der Fernbedienung.
- ☐ Drücken Sie ON/STANDBY am Gerät.
- ☐ Drücken Sie einmal OPEN/CLOSE am Gerät.
- ☐ Drücken Sie PLAY oder FUNCTION am Gerät.



### Display beim Einschalten

Beim Einschalten wird im Display kurz *DVD* und *LOADING* eingeblendet.

- Ist keine Disk eingelegt, erscheint dann *NO DISC*.
- Ist eine Disk eingelegt, erscheint ein Display entsprechend der Disk.

Nach einigen Sekunden beginnt automatisch die Wiedergabe der Disk. Die Anzeige im Display hängt von der Art der Disk (DVD, Video-CD, Musik-CD, MP3- oder JPEG-CD) und ihrer Formatierung ab.




### Ausschalten

- ▶ Drücken Sie wiederum STANDBY ON/OFF, um die Anlage wieder in den Standby-Modus zu schalten. Das Display erlischt.
- ▶ Drücken Sie POWER am Gerät, um die Anlage auszuschalten.




## Tastensperre – KEY LOCK



- ▶ Drücken Sie, während die Anlage eingeschaltet ist, die Taste KEY LOCK. Im Display erscheint *KEY LOCK*. Alle Tasten der Fernbedienung und am Gerät, mit Ausnahme der POWER-Taste, sind jetzt gesperrt.
- ▶ Drücken Sie KEY LOCK erneut, um die Tastensperre wieder aufzuheben. Im Display erscheint *UNLOCK*.

## Disk einlegen




Achten Sie darauf, dass vor der Anlage ca. 15 cm Platz ist, damit das Diskfach beim Ausfahren nicht behindert wird.

- ▶ Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät EJECT bzw. OPEN/CLOSE am Gerät. Im Display erscheint *OPEN*; auf dem Bildschirm *OFFEN*.
- ▶ Legen Sie eine Disk mit der beschrifteten Seite nach oben in das Diskfach ein. Achten Sie darauf, dass die Disk mittig in der Diskvertiefung liegt, damit sie beim Schließen nicht verklemmt.
- ▶ Drücken Sie die Taste OPEN/CLOSE. Das Diskfach schließt sich. Im Display erscheint *CLOSE* (auf dem Bildschirm: *SCHLIESSEN*) und nach ein paar Sekunden *LOADING* (Bildschirm: *DISK LADEN*).

Während der Wiedergabe leuchtet die LED-Anzeige für den Standby-Betrieb nicht.


## Toneinstellungen



### Lautstärke – VOLUME

- ▶ Drücken Sie VOLUME +, um die Lautstärke zu erhöhen.
- ▶ Drücken Sie VOLUME –, um die Lautstärke zu reduzieren.
- ▶ Am Gerät betätigen Sie die VOLUME-Tasten nach oben bzw. unten, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu reduzieren.


Im Display erscheint die Lautstärke in einer Skala von 0 (MIN) bis 60 (MAX).



### Stummschaltung – MUTE

- ▶ Drücken Sie MUTE, um den Klang ganz abzuschalten. Im Display erscheint blinkend *MUTING*.
- ▶ Drücken Sie MUTE erneut, um den Klang wieder anzuschalten.

**i** Bitte beachten Sie, dass die Stummschaltung ausgeschaltet wird, wenn Sie die Lautstärke ändern und die Lautstärkeänderung im Display angezeigt wird.




### BASS/TREBLE

- ▶ Um den Basston zu verstärken, drücken Sie BASS. Im Display erscheint *BASS : 0 DB*.
- ▶ Drücken Sie nun < (-) oder > (+), um den Bass in 2db-Schritten zu verstärken bzw. zu verringern. Einstellbar von -12db bis +12db.
- ▶ Verfahren Sie für die TREBLE-Einstellungen wie oben beschrieben
- ▶ (TREBLE drücken, < (-) oder > (+) betätigen um den gewünschten Wert einzustellen).


## Kanalsteuerung – CH LEVEL

- ▶ Mit der Kanalsteuerung können Sie die CENTER- und REAR-Lautsprecher sowie den SUBWOOFER, in Abhängigkeit zu den FRONT-Lautsprechern, einzeln ansteuern. Die Grundlautstärke wird durch die FRONT-Lautsprecher definiert. Deshalb sind diese nicht anwählbar.
- ▶
- ▶ CH LEVEL einmal drücken: BALANCE einstellbar.
- ▶ CH LEVEL zweimal drücken: CENTER-BOX einstellbar.
- ▶ CH LEVEL dreimal drücken: R-REAR-BOX einstellbar.
- ▶ CH LEVEL viermal drücken: L-REAR-BOX einstellbar.
- ▶ CH LEVEL fünfmal drücken: SUBWOOFER einstellbar.
- ▶ Drücken Sie ein weiteres Mal CH LEVEL um die Einstellungen zu beenden.
- ▶
- ▶ Um die jeweiligen Lautstärken zu erhöhen bzw. erniedrigen drücken Sie <(-) oder >(+) .
- ▶



## Tontest – TEST TONE

- ▶ TEST TONE einmal drücken und der automatische CH LEVEL-Durchlauf beginnt. Während das Gerät die Kanäle automatisch nacheinander ansteuert, können Sie sich vollkommen auf den Raumklang konzentrieren und durch betätigen der Tasten <(-) und >(+) die Einstellungen des angezeigten Lautsprecherkanals ihren individuellen Bedürfnissen anpassen (s. auch Kanalsteuerung - CH LEVEL).



## Tonformate und Klangeffekte (DSP)

„DSP“ steht für „Digital Sound Processing“ – digitale Klangbearbeitung. Bei der Disk-Wiedergabe (DVDs, CDs, VCDs, MP3- und JPEG-CDs) sowie im AUX-Modus können Sie zwischen verschiedenen Tonformaten und Klangeffekten wählen.

Zum DSP im Radiomodus siehe Seite 39.

### Tonformate

Verfügbare Tonformate für Disks (außer Disks im Dolby Digital-Modus, s. u.): sind:

- ☐ 2.1 Stereo: für die Stereo-Wiedergabe bei angeschlossenem Subwoofer
- ☐ Dolby PL II: für Medien im Dolby Pro Logic II-Format
- ☐ Stereo: für die Stereo-Wiedergabe über die beiden Front-Lautsprecher

### Klangeffekte

Mit der DSP-Funktion Ihrer Anlage kann eine Reihe von Klangeffekten für die Wiedergabe von Musik erzeugt werden. Die verfügbaren Klangprogramme (außer bei Disks im Dolby Digital-Modus, s. u.): sind:


- ☐ „Concert“: Konzerthallenklang
- ☐ „Living“: Wohnzimmerklang
- ☐ „Hall“: Hallenklang
- ☐ „Bathroom“: Badezimmerklang
- ☐ „Cave“: Höhlenklang
- ☐ „Arena“: Arenenklang

- „Church“: Kirchenklang

### Tonformate für Medien im Dolby Digital-Format

Medien im Dolby Digital-Format bieten die bestmögliche Wiedergabe. Bei diesen Medien wählen Sie nur zwischen den Tonformaten:

- Dolby Digital: für die Wiedergabe mit Surround-Lautsprechern
- 2.1 Stereo: für die Stereo-Wiedergabe bei angeschlossenem Subwoofer



Die Tonformate/Klangeffekte werden mit jedem Tastendruck in folgender Reihenfolge aufgerufen: Stereo → Dolby PL II → 2.1 Stereo → Concert → Living → Hall → Bathroom → Cave → Arena → Church.



### Tonformate und Klangeffekte aufrufen

- ▶ Drücken Sie bei eingelegter Disk die Taste SURR. bzw. DSP – oder + am Gerät. Im Display erscheint das aktuell eingestellte Ton- oder Klangformat.
- ▶ Drücken Sie SURR. wiederholt, um ein anderes Tonformat/einen anderen Klangeffekt zu aktivieren. Mit jedem Tastendruck wird das nächste Tonformat/der nächste Klangeffekt aufgerufen.
- ▶ Wenn Sie für ein paar Sekunden keine Taste drücken, verschwindet die Anzeige der Ton- und Klangformate und das Grunddisplay wird wieder angezeigt.

# EINSTELLUNGEN IM SETUP-MENÜ

Im SETUP-Menü, das Sie über die Taste SETUP aufrufen, nehmen Sie alle Einstellungen vor. Diese Einstellungen umfassen z. B. Bildformate, Toneinstellungen oder die Kindersicherung.

- ▶ Drücken Sie SETUP. Auf dem Bildschirm erscheint die Hauptseite des SETUP-Menüs mit den vier Menüs ALLGEMEINE SEITE, DOLBY-DIGITAL EINSTELLEN, PRÄFERENZEN-SEITE sowie Einstellmenü verlassen. Das aktive Menü ist mit einer orangenen Fläche unterlegt:



Mit den Navigationstasten oder oder wählen Sie ein anderes Menü aus.


- i** Wenn das Untermenü PRÄFERENZEN hellgrau dargestellt ist und nicht aufgerufen werden kann, haben Sie das SETUP-Menü während der Wiedergabe aufgerufen. Verlassen Sie das SETUP-Menü über die SETUP-Taste, stoppen Sie die eingelegte Disk (2 x STOP) und rufen Sie SETUP erneut auf, um die Präferenzen im Zugriff zu haben.

## Navigieren in den Menüs




Mit den Navigationstasten bewegen Sie sich in den Untermenüs. Die aktiven Punkte (in der Abbildung oben: SYSTEMEINSTELLUNGEN) sind farbig unterlegt. Am unteren Menürand wird eine Erläuterung zum jeweils gewählten Menü gegeben. Mit ENTER öffnen Sie das Untermenü.

## Unter- und Auswahlmenüs



Bei den meisten Untermenüs wird auf der rechten Seite ein Auswahlmenü geöffnet. Die zur Zeit eingestellte Auswahl ist farbig unterlegt. Gehen Sie mit nach rechts. Der aktive Punkt (in nebenstehender Abbildung: NORMAL/LB) wird weiß dargestellt.



Wählen Sie mit oder einen anderen Punkt. Jetzt wird die neue Auswahl (hier: BREIT 16:9) weiß dargestellt. Die Unterlegung unter der alten Auswahl (NORMAL/LB) bleibt zunächst bestehen.


Drücken Sie ENTER, um diese Auswahl (hier: BREIT 16:9) zu bestätigen. Die Unterlegung unter der alten Auswahl (NORMAL/LB) verschwindet. Mit gehen Sie in die linke Menüseite zurück.

## Menü verlassen

Mit kommen Sie zur übergeordneten Menü-Auswahl.

Mit SETUP können Sie das SETUP-Menü an jeder Stelle verlassen.

## ALLGEMEINE SEITE



- Bestätigen Sie im SETUP-Menü das Untermenü ALLGEMEINE SEITE mit ENTER. Das Menü öffnet sich mit sechs Untermenüs und dem Eintrag ZURÜCK.

Im aktiven Menü (TV-FORMAT) ist gleichzeitig auf der rechten Seite ein Auswahlmenü geöffnet. Die aktive Einstellung ist farbig unterlegt.


### TV-ANZEIGE

Stellen Sie hier Ihre Anlage auf das Anzeige-Format des Fernsehgeräts ein.

**NORMAL/PS:** Auswahl für Fernseher mit 4:3-Format. Das Pan Scan-Format stellt 16:9-Filmformate in voller Höhe dar, seitliche Bildanteile werden abgeschnitten.



**NORMAL/LB:** Auswahl für Fernsehgeräte mit 4:3-Format. Das Letterbox-Format verkleinert das 16:9-Filmformat auf Bildschirmbreite.



**BREIT (16:9)** Auswahl für Fernsehgeräte im 16:9-Format.

- Um eine Einstellung zu ändern, navigieren Sie auf die gewünschte Einstellung und bestätigen Sie mit ENTER.



### TV-TYP

Wählen Sie hier den Farbstandard Ihres Fernsehgeräts:

**NTSC:** in Nordamerika übliches Farbformat.  
Dieses Format muss auch dann gewählt werden, wenn Sie die Progressive Scan-Funktion nutzen.

**PAL:** in vielen europäischen Ländern übliches Farbformat

### VIDEO-AUSGANG

Hier wählen Sie das Farbformat, das von Ihrem SCART-Stecker bzw. Komponentenausgang ausgegeben werden soll.

**FBAS-SIGNAL:** Das Videosignal wird über FBAS-Anschluss ausgegeben (Standard).

**RGB-SIGNAL:** Das Videosignal wird über RGB-Anschluss ausgegeben. Dieses Farbformat ist höherwertig, wird jedoch nicht von allen Fernsehgeräten unterstützt.

**BLICKWINKEL**

**EIN:** Sofern Szenen auf der DVD in verschiedenen Kamerapositionen gespeichert sind, werden diese automatisch durch ein Symbol im Bildschirm angezeigt.



**AUS:** Mit dieser Einstellung erscheint das Symbol nicht.

**OSD-SPRACHE**

Hier stellen Sie die Sprache des OSD („On-Screen-Display“) ein, das heißt die Sprache für die Menüs des DVD-Players. Sie haben die Auswahl zwischen Englisch, Spanisch, Deutsch und Französisch.

Bei der Auswahl einer Sprache stellt sich das Menü unmittelbar um.

**BILDSCHIRMSCHONER**

**EIN:** Wenn die Anlage eingeschaltet ist, sich aber im Stopp-Modus befindet, erscheint nach ca. einer Minute ein Bildschirmschoner. Drücken Sie eine beliebige Taste, um wieder zum eigentlichen Bild zurückzukehren.




**AUS:** Es wird kein Bildschirmschoner aktiviert.

**DOLBY DIGITAL EINSTELLEN****DYNAMIK**

Das Dolby-Digital-Tonformat unterstützt eine Dynamik-Einstellung, mit der Sie den Lautstärke-Unterschied zwischen leisen und lauten Passagen in einer Skala von AUS bis VOLL in neun Schritten einstellen können.

**AUS:** Der Ton wird unverändert, d. h. laute Passagen und Bässe werden laut, leise Passagen leise wiedergegeben („Kino-Sound“). Die Einstellung ist nur geeignet, wenn niemand gestört werden kann.

**FULL:** Der Lautstärkeunterschied wird minimiert, d. h. laute Passagen werden reduziert, leise Passagen angehoben. Diese Einstellung ist z. B. nachts angebracht.

- Um die Einstellung zu ändern, gehen Sie mit  in die Skala auf der rechten Seite und wählen Sie mit  oder  den gewünschten Wert aus. Sie brauchen die Auswahl nicht mit ENTER zu bestätigen.

**PRÄFERENZEN-SEITE**


Auf die PRÄFERENZEN-Seite können Sie nur im Stopp-Modus zugreifen. Bei laufender Wiedergabe drücken Sie zweimal STOP.

Im diesem Menü treffen Sie Einstellungen für die Sprachen, die Elternkontrolle sowie das Passwort.

**Sprachen auswählen**

Bitte beachten Sie, dass für jede Sprachauswahl gilt:

Es kann nur eine Sprache wiedergegeben werden, die auf der DVD auch existiert. Wählen Sie eine Sprache aus, die auf der DVD nicht abgelegt ist, wird der DVD-Player ersatzweise die erste auf der DVD abgelegten Sprache ausgeben.



### Taste AUDIOMENÜ

Mit der Taste AUDIO-MENÜ können Sie die Sprachauswahl während der Wiedergabe für die aktuelle DVD ändern (siehe "AUDIO und SUBTITLE MENU", S. 31).

Die Voreinstellungen, die Sie im PRÄFERENZEN-Menü getroffen haben, bleiben dabei erhalten.

Die AUDIOMENÜ-Funktion ist jedoch nicht mit jeder DVD möglich.



Welche Sprache Sie auf einer konkreten DVD auswählen können, wird Ihnen normalerweise im Disk-Menü der DVD angegeben.

### AUDIO

Hier wird eine der auf der DVD gesprochenen Sprache voreingestellt.

Sie haben die Auswahl zwischen Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch und Japanisch.

### UNTERTITEL

Hier können Sie eine Sprache für die auf der DVD abgelegten Untertitel voreinstellen.

Sie haben die Auswahl zwischen Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch und Japanisch.

Auswahl AUS: Kein Untertitel wird eingeblendet.

### DISK-MENÜ

Hier wählen Sie die Sprache der auf der DVD abgelegten Menüs (siehe "TITLE MENU, DVD MENU", S. 31) aus, sofern auf der Disk vorhanden.

Sie haben die Auswahl zwischen Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch und Japanisch.

### ELTERNKONTROLLE

Hier stellen Sie die Freigabeklasse für DVDs ein (Elternkontrolle).

Einige DVDs und CDs sind mit Verschlüsselungssignalen der von der Motion Picture Association etablierten Freigabeklassen kodiert. Die acht Freigabeklassen lauten:

- 1 KID SAF: („kid safe“) auch für kleine Kinder geeignet;
- 2 G: („General“) für alle Altersgruppen;
- 3 PG: („Parental Guidance“) elterliche Aufsicht empfohlen;
- 4 PG 13: elterliche Aufsicht strengstens empfohlen;  
einige Szenen für Jugendliche unter 13 nicht geeignet;
- 5 PGR: („Parental Guidance Restriction“) für Jugendliche  
unter 17 elterliche Aufsicht empfohlen;
- 6 R: („Restriction“) für Jugendliche unter 17 elterliche  
Aufsicht strengstens empfohlen;
- 7 NC 17: nicht für Jugendliche unter 17 Jahren;
- 8 ADULT: nur für Erwachsene.

Wurde eine DVD z. B. mit der Freigabeklasse 7 (NC 17) oder 8 (ADULT) kodiert und Sie haben eine der Freigabeklassen 1 bis 6 eingestellt, so erfolgt eine Meldung und es muss das Passwort eingegeben werden. Es können auch nur Teile der DVD, das heißt bestimmte Filmszenen, mit einer Freigabeklasse oder verschiedenen Freigabeklassen kodiert sein.

### PASSWORT

Hier können Sie ein Passwort eingeben, um den Zugang für andere Personen zu kontrollieren.

- Um das Passwort zu ändern, bestätigen Sie den Punkt WECHSEL. Es öffnet sich ein neues Menü:

PASSWORT: Geben Sie hier mit den Zifferntasten der Fernbedienung das bestehende Passwort ein. Es besteht aus genau vier Ziffern. Wurde noch kein Passwort



eingrichtet, gilt das werkseite Passwort 1234.  
– Wenn Sie das richtige Passwort eingegeben haben, wird das nächste Feld für die Eingabe aktiviert.

NEUES PASSWORT: Geben Sie hier mit den Zifferntasten der Fernbedienung eine vierstellige Zahl ein. Die Markierung springt auf das nächste Feld.

NEUES PW. BESTÄT: Geben Sie die vierstellige Zahl noch einmal ein.

► Drücken Sie ENTER, um das neue Passwort zu bestätigen.

Sollten Sie das neue Passwort vergessen haben, geben Sie das Master-Passwort 1369 ein.

# DVDs ABSPIELEN

## Was ist DVD?




Die DVD - Digital Versatile Disc (englisch für „vielseitige digitale Scheibe“) ist ein digitales Speichermedium für Informationen. DVDs sind durch eins der nebenstehenden Symbole gekennzeichnet.

Abhängig davon, wie die Informationen aufgebracht sind, ergeben sich verschiedene DVD-Typen mit unterschiedlichen Speicherkapazitäten.

### DVD-Aufbau

Video-DVDs sind in Titel und Kapitel unterteilt. Eine DVD kann mehrere Titel haben, die wiederum aus mehreren Kapiteln bestehen können. Titel und Kapitel sind jeweils fortlaufend nummeriert:



Normalerweise besteht der erste Titel einer DVD aus Lizenzhinweisen und Informationen zum Hersteller. Der nächste Titel ist meist der Film selbst. Weitere Titel können z. B. „Making-Of“-Reportagen, Filmvorschauen oder Informationen zu den Schauspielern enthalten.

Sprachen und Untertitel

Auf DVDs können bis zu acht Sprachen und Untertitel in bis zu 32 Sprachen gespeichert werden. Sprache und Untertitel können bei der Wiedergabe beliebig kombiniert werden.

Blickwinkel

Bei manchen DVDs kann sogar der Blickwinkel geändert werden, sofern der Film mit unterschiedlichen Kamerapositionen aufgenommen wurde.

### Regionalcodes

Aufgrund weltweiter Vertriebsstrategien wurde für die DVD ein Code entwickelt, der das Abspielen nur auf Geräten erlaubt, die in bestimmten Regionen erworben wurden.


Dieser Code basiert auf einem System, das die Welt in sechs Regionen einteilt. Europa gehört zur Zone 2. Auf Ihrem DVD-Player lassen sich daher DVDs abspielen, die mit dem Regionalcode 2 versehen sind. Der Regionalcode ist auf der Verpackung der DVD aufgedruckt (siehe nebenstehendes Logo).



Außer DVDs mit dem Regionalcode 2 lassen sich nur DVDs mit dem Regionalcode 0 (geeignet für jeden DVD-Player) auf Ihrer Anlage wiedergeben.



Sollten beim Abspielen bestimmter DVDs Probleme auftreten, versichern Sie sich, dass die DVD den Ländercode 2 oder 0 hat.



## Wiedergabefunktionen


Legen Sie eine DVD wie oben beschrieben (siehe "Disk einlegen", S. 16) in das Diskfach ein und schließen Sie das Fach. Im Display erscheint **LOADING**, auf dem Bildschirm der Eintrag **DISK LADEN...**

Die Wiedergabe startet automatisch. In der Regel wird nach den Lizenzhinweisen und einem Intro das DVD-Menü\* eingeblendet. Im Display erscheint ein Name dieses Menüs, das von der DVD abhängig ist, z. B. **ROOT \***.

- Gehen Sie mit den Navigationstasten auf den gewünschten Punkt im DVD-Menü und bestätigen Sie diesen Punkt mit **PLAY** oder **ENTER**.



Während der Wiedergabe zeigt das Display den Play-Modus, die ablaufende Zeit und Informationen über die DVD an, z. B.:



### \* DVD-Menü

Auf DVDs sind üblicherweise ein oder mehrere Menüs hinterlegt, mit denen Sie auf der DVD navigieren können. Die Namen dieser Menüs hängen von der DVD ab; sie können z. B. „DVD-Menü“, „Disk-Menü“, „Hauptmenü“, „Titelmenü“, „Root-Menü“ oder „Stammenü“ heißen.

Die Menüs auf der DVD werden mit den Tasten **TITLE MENU** oder **DVD MENU** aufgerufen (siehe "TITLE MENU, DVD MENU", S. 31), sofern die DVD dies unterstützt.

Das Menü Ihres DVD-Players (**SETUP-Menü**) rufen Sie dagegen mit der Taste **SETUP** auf.


### PAUSE (Pause/Einzelbildwiedergabe)

- Unterbrechen Sie die Wiedergabe, indem Sie **PAUSE** drücken. Auf dem Bildschirm erscheint das Pause-Symbol:
- Drücken Sie **PAUSE** weitere Male, um Bild für Bild weiterzugehen. Auf dem Bildschirm erscheint das Symbol für die Einzelbildwiedergabe:



### PLAY

- Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie **PLAY**. Auf dem Bildschirm erscheint das Play-Symbol:



### STOP

- Drücken Sie **STOP** einmal, um die Wiedergabe zu stoppen. Auf dem Bildschirm erscheint das Stop-Symbol . In diesem Modus können Sie die Wiedergabe an derselben Stelle mit **PLAY** fortsetzen.
- Drücken Sie **STOP** ein weiteres Mal, um die DVD endgültig zu stoppen. Die Anlage befindet sich jetzt im Stopp-Modus.




### Spezielle Bildschirmmeldung



Wenn Sie eine Funktion wählen, die auf der eingelegten Disk nicht realisiert oder die im aktuellen Modus nicht aufrufbar ist, erscheint das nebenstehend abgebildete Nicht-gültig-Zeichen auf dem Bildschirm. Das Zeichen verschwindet nach wenigen Sekunden.

## Suchfunktionen



### DISPLAY

Mit der Display-Taste können Sie sich während der Wiedergabe durch wiederholtes Drücken nacheinander die abgelaufene und verbleibende Zeit des aktuellen Titels und Kapitels anzeigen lassen. Mit jedem Tastendruck erhalten Sie eine entsprechende Bildschirmmeldung:

DISPLAY einmal drücken: TITEL ABGELAUFEN: TT (Aktueller Titel/Gesamtzahl Titel) KP (Aktuelles Kapitel/Gesamtzahl Kapitel im aktuellen Titel) sowie die ablaufende Zeit des aktuellen Titels.

DISPLAY zweimal drücken: TITEL VERBLEIBEND: TT (Aktueller Titel/Gesamtzahl Titel) KP (Aktuelles Kapitel/Gesamtzahl Kapitel im aktuellen Titel) sowie die rückwärts laufende, noch verbleibende Zeit des aktuellen Titels.

DISPLAY dreimal drücken: KAPITEL ABGELAUFEN: TT (Aktueller Titel/Gesamtzahl Titel) KP (Aktuelles Kapitel/Gesamtzahl Kapitel im aktuellen Titel) sowie die ablaufende Zeit des aktuellen Kapitels.

DISPLAY viermal drücken: KAPITEL VERBLEIBEND: TT (Aktueller Titel/Gesamtzahl Titel) KP (Aktuelles Kapitel/Gesamtzahl Kapitel im aktuellen Titel) sowie die rückwärts laufende, noch verbleibende Zeit des aktuellen Kapitels.


DISPLAY fünfmal drücken: DISPLAY AUS. Der Eintrag verschwindet nach ein paar Sekunden.

### Kapitelsuche – SKIP

- ▶ Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste SKIP oder (bzw. SKIP am Gerät), um kapitelweise zurück- oder vorzuspringen.

Auf dem Bildschirm erscheint das Skip-Symbol: . Außerdem wird angezeigt, an welcher Stelle der Gesamt-DVD Sie sich gerade befinden: TT (Aktueller Titel/Gesamtzahl Titel) KP (Aktuelles Kapitel/Gesamtzahl Kapitel im aktuellen Titel).

Bitte beachten Sie, dass bei vielen DVDs die Titel/Kapitel vor Start des eigentlichen Films (Lizenzhinweise) nicht übersprungen werden können.



### Zeitlupe – SLOW

- ▶ Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste SLOW.R oder SLOW.F, um in Zeitlupe zurück- oder vorzugehen. Auf dem Bildschirm erscheinen das Zeitlupensymbol sowie die Zeitlupenstufe:

SLOW einmal drücken: 1/2 Geschwindigkeit


SLOW zweimal drücken: 1/4 Geschwindigkeit

SLOW dreimal drücken: 1/8 Geschwindigkeit

SLOW viermal drücken: 1/16 Geschwindigkeit

Mit PLAY oder einem weiteren Mal SLOW kehren Sie zur normalen Abspielgeschwindigkeit zurück.

Bitte beachten Sie, dass bei Audio-CDs, VCD-Disks sowie bei DivX-Disks die SLOW.R-Funktion nicht möglich ist.




## Schnelllauf

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste REW ◀◀ oder FF ▶▶, um den Schnelllauf rückwärts oder vorwärts zu starten. Auf dem Bildschirm erscheinen das Schnelllaufsymbol (▶▶) sowie die Schnelllaufstufe:

REW(bzw. FF) einmal drücken: doppelte Geschwindigkeit (2 x)  
 REW(bzw. FF) zweimal drücken: vierfache Geschwindigkeit (4 x)  
 REW(bzw. FF) dreimal drücken: achtfache Geschwindigkeit (8 x)  
 REW(bzw. FF) viermal drücken: sechzehnfache Geschwindigkeit (16 x)

Mit PLAY oder einem weiteren Mal REW(bzw. FF) kehren Sie zur normalen Abspielgeschwindigkeit zurück.



## Wiederholungsfunktionen


### Wiederholung – REPEAT

- Drücken Sie die Taste REPEAT. Auf dem Bildschirm erscheint das Wiederholungssymbol (↺) und der zu wiederholende Abschnitt:

REPEAT einmal drücken: KAPITEL (Kapitel wird endlos wiederholt)  
 REPEAT zweimal drücken: TITEL (Titel wird endlos wiederholt)  
 REPEAT dreimal drücken: AUS (Wiederholungsfunktion beendet). Der Eintrag verschwindet nach ein paar Sekunden.

Wenn Sie REPEAT während der Wiedergabe drücken, wird das aktuelle Kapitel (der aktuelle Titel) wiederholt; wenn Sie REPEAT im Stopp-Modus aktivieren, das folgende Kapitel (der folgende Titel).

Bei Video-CDs und DivX-CDs ist die REPEAT-Funktion nicht möglich.




### REPEAT A - B

Sie können einen selbstdefinierten Abschnitt wiederholen.

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste A - B, um den Anfang der Wiederholsequenz festzulegen. Auf dem Bildschirm erscheint das Wiederholungssymbol (↺) mit dem Zusatz A.
- Drücken Sie wiederum A - B, um das Ende der Wiederholsequenz festzulegen. Auf dem Bildschirm erscheint (↺) A B.
- Der definierte Abschnitt wird jetzt endlos wiederholt.
- Drücken Sie ein drittes Mal A - B, um die Wiederholung der Sequenz zu beenden.

Bei MP3-CDs und DivX-CDs ist die REPEAT A-B-Funktion nicht möglich.




## Kapitelfolge programmieren – PROGRAM

Die Programmier-Funktion ermöglicht Ihnen, bis zu 20 Kapitel der DVD in einer selbst-definierten Reihenfolge abzuspielen.

- Drücken Sie während der Wiedergabe oder im Stopp-Modus die Taste PROGRAM. Auf dem Bildschirm erscheint eine Tabelle mit Programmplätzen und den Einträgen TT (für die Titel) und CH (für die Kapitel). Der Programmplatz 01 ist farbig unterlegt (siehe nebenstehende Abbildung).

Zuerst wird der Titel, dann das Kapitel in diesem Titel gewählt. Die Anzahl der Titel ist in der Titelleiste angegeben [z. B. TT (10)/CH (--)].



Programm: TT(03)/KP(--)

01 TT: CH:	06 TT: CH:
02 TT: CH:	07 TT: CH:
03 TT: CH:	08 TT: CH:
04 TT: CH:	09 TT: CH:
05 TT: CH:	10 TT: CH:
Exit	Vor

### Kapitelfolge starten

- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten der Fernbedienung den gewünschten Titel für Programmplatz 01 ein. Einstelligen Ziffern stellen Sie eine 0 voraus. Der Cursor (die farbige Unterlegung) springt auf KP. In der Titelleiste wird jetzt die Anzahl der Kapitel im gewählten Titel angegeben [z. B. TT (10)/CH (19)].
- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten der Fernbedienung das gewünschte Kapitel ein. Einstelligen Ziffern stellen Sie bitte eine 0 voraus. Der Cursor springt auf Programmplatz 02.
- ▶ Geben Sie nach Wunsch weitere Programmplätze auf die gleiche Weise ein.

Sobald der erste Programmplatz eingegeben ist, erscheint am unteren Menürand der Eintrag START.

- ▶ Bewegen Sie den Cursor mit den Navigationstasten auf den Eintrag START und drücken Sie PLAY oder ENTER.




Auf dem Bildschirm erscheint kurz PROGRAMM. Die programmierte Liste startet; im Display wird *PROGRAMM* eingeblendet.

Nach Ende der Wiedergabe springt der DVD-Player in den Standby-Modus.

 Die programmierte Liste wird nicht gespeichert.

## Direktanwahl Kapitel/Zeit – SEARCH



### Kapitel anwählen

- ▶ Drücken Sie die Taste SEARCH. Auf dem Bildschirm erscheint für ein paar Sekunden die Einblendung: TITEL (aktueller Titel/Gesamtzahl der Titel) KAPITEL (unterlegtes Feld/Gesamtzahl der Kapitel im aktuellen Titel).
- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten der Fernbedienung das Kapitel ein, in das Sie umschalten möchten (im Display der Anlage können Sie das aktuelle Kapitel sehen). Einstelligen Zahlen stellen Sie bitte eine 0 voraus. Es beginnt sofort das neue Kapitel.

### Zeit im aktuellen Titel anwählen

- ▶ Drücken Sie zweimal SEARCH. Auf dem Bildschirm erscheint für ein paar Sekunden die Einblendung: TITEL (aktueller Titel/Gesamtzahl der Titel) ZEIT (–:–:–).
- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten der Fernbedienung die Zeit im Format STUNDE:MINUTEN:SEKUNDEN ein, zu der der Film starten soll (im Display der Anlage können Sie die aktuelle Zeit sehen). Einstelligen Zahlen stellen Sie bitte eine 0 voraus. Die DVD springt zur eingegebenen Zeit.

### Zeit im aktuellen Kapitel anwählen


- ▶ Drücken Sie dreimal SEARCH. Auf dem Bildschirm erscheint für ein paar Sekunden die Einblendung: KAPITEL (aktuelles Kapitel/Gesamtzahl der Kapitel im aktuellen Titel) ZEIT (–:–:–).
- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten der Fernbedienung eine Zeit innerhalb des aktuellen Kapitels im Format STUNDE:MINUTEN:SEKUNDEN ein, zu der der Film starten soll. DVD-Kapitel sind in der Regel nur einige Minuten lang, so dass die Zeiteingabe hier in vielen Fällen mit 0:0 beginnen wird. Die DVD springt zur eingegebenen Zeit.


## „Lesezeichen“ setzen – BOOKMARK

Sie haben die Möglichkeit, „Lesezeichen“ zu setzen, um den Film an bestimmten Stellen wieder zu starten.

- ▶ Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste BOOKMARK. Auf dem Bildschirm erscheint das BOOKMARK-Menü mit zwölf Feldern.



Wenn Sie die Funktion abbrechen möchten, drücken Sie BOOKMARK erneut.


- ▶ Um das erste Lesezeichen zu setzen, drücken Sie PLAY. Es wird eine Markierung an der Stelle, an der sich der Film gerade befindet, gesetzt (im nebenstehenden Beispiel im Titel 10, Kapitel 8, 15 Minuten und 23 Sekunden).
- ▶ Um den Film an dieser Stelle starten zu lassen, drücken Sie wiederum PLAY.
- ▶ Wenn Sie das Lesezeichen löschen möchten, drücken Sie CLEAR.
- ▶ Wenn Sie das Menü ausblenden und den Film weiterlaufen lassen möchten, drücken Sie BOOKMARK erneut.
- ▶ Wenn Sie weitere Lesezeichen setzen möchten, rufen Sie das BOOKMARK-Menü ggf. wieder auf und gehen mit der Navigationstaste  in das nächste freie Feld. Drücken Sie wiederum PLAY, um ein Lesezeichen zu setzen.
- ▶ Um ein anderes Lesezeichen auszuwählen, gehen Sie wiederum mit den Navigationstasten in das entsprechende Feld und drücken Sie PLAY.


 Die Lesezeichen bleiben erhalten, wenn Sie zweimal STOP gedrückt haben (Stopp-Modus). Im Standby-Modus oder wenn Sie die Anlage ausschalten, gehen die Lesezeichen jedoch verloren.

Bei einigen Disks funktioniert die Bookmark-Funktion nicht (z. B. DivX-Disk).

Eine Übersicht der Lesezeichen mit Bildvorschau erhalten Sie unter dem fünften Menüpunkt des DIGEST-Menüs, siehe nächsten Abschnitt.



Oder weiter mit  für ein weiteres Lesezeichen:



## Auszug wählen – DIGEST


Mit der Digest-Funktion können Sie mithilfe einer Bildervorschau auf Ihrer DVD navigieren.

- ▶ Drücken Sie bei laufender Wiedergabe die Taste DIGEST. Sie erhalten das DIGEST-Menü mit den folgenden Optionen (LESEZEICHEN-ÜBERSICHT nur bei gesetzten Lesezeichen, s. o.):

WÄHLE ÜBERSICHTSTYP
TITEL ÜBERSICHT
KAPITEL ÜBERSICHT
ZEITABSTAND
KAPITEL INTERVALL
LESEZEICHEN ÜBERSICHT

### Titelübersicht

- ▶ Bestätigen Sie TITELÜBERSICHT mit ENTER. Nach einer kurzen Ladezeit werden die Startbilder aller auf der DVD vorhandenen Titel in kleineren Fenstern angezeigt. Pro Bildschirmseite werden bis zu sechs Bilder dargestellt.






### Punkte auswählen

Mit den Navigationstasten bewegen Sie sich zwischen den Bildern und den Texten im Menü. Die aktiven Punkte sind farbig unterlegt.

Um einen Punkt auszuwählen, drücken Sie ENTER bzw. ►►:



Im Menü unter den Bildern steht hinter dem Punkt AUSWAHL die Gesamtzahl der Titel.

- ▶ Wählen Sie einen Titel aus, indem Sie mit den Navigationstasten ein Startbild wählen oder mit den Zifferntasten der Fernbedienung die Nummer des Startbilds eingeben (einstelligen Ziffern stellen Sie bitte eine 0 voran).
- ▶ Drücken Sie anschließend ENTER, um die Wiedergabe des ausgewählten Titels zu starten.

Mit den SKIP-Tasten ◀◀ und ▶▶ navigieren Sie zwischen den Bildschirmseiten. Wählen Sie EXIT, um zur Wiedergabe an der ursprünglichen Stelle zurückzukehren. Über den Eintrag MENÜ kehren Sie zum Digest-Menü zurück.

### Kapitelübersicht

- ▶ Wählen Sie im Digest-Menü die Option KAPITELÜBERSICHT an und bestätigen Sie mit ENTER. Nach einer kurzen Ladezeit werden alle Kapitel des aktuellen Titels in kleineren Fenstern angezeigt und kurz abgespielt. Pro Bildschirmseite werden bis zu sechs Kapitel dargestellt.
- ▶ Wählen Sie das Kapitel genauso aus wie einen Titel (siehe oben).

### Zeitabstand

- ▶ Wählen Sie im Digest-Menü die Option ZEIT:INTERVALL an und bestätigen Sie mit ENTER. Sie erhalten eine Vorschau der Szenen des Titels in einem voreingestellten Abstand von zehn Minuten. Wenn nur ein Bild angezeigt wird, ist der Titel kürzer als zehn Minuten.

### Kapitelintervall


- ▶ Wählen Sie im Digest-Menü die Option KAPITEL:INTERVALL an und bestätigen Sie mit ENTER. Sie erhalten eine Vorschau der Szenen des Kapitels in einem voreingestellten Abstand von zehn Minuten. Wenn nur ein Bild angezeigt wird, ist das Kapitel kürzer als zehn Minuten.

**i** Wenn Sie die DIGEST-Taste im Stopp-Modus drücken, erscheint das Digest-Menü nur mit dem Eintrag TITELÜBERSICHT und ggf. LESEZEICHENÜBERSICHT.

### Lesezeichenübersicht

Wenn Sie Lesezeichen gesetzt haben, erhalten Sie unter diesem Menüpunkt eine Übersicht der Lesezeichen (BOOKMARKS, siehe vorigen Abschnitt) und können sie auch auswählen.

## Bildfunktionen



### Bild vergrößern/verkleinern – ZOOM

- ▶ Drücken Sie die Taste ZOOM. Auf dem Bildschirm erscheint das Wiederholungssymbol ◼ mit dem Vergrößerungsfaktor. Das Bild wird mittig vergrößert.

ZOOM einmal drücken: Vergrößerungsfaktor 2 x

ZOOM zweimal drücken: Vergrößerungsfaktor 3 x

ZOOM dreimal drücken: Vergrößerungsfaktor 4 x.

Mit dem vierten ZOOM kehren Sie zur normalen Ansicht zurück.




Mit den Navigationstasten können Sie innerhalb des vergrößerten Bilds einen Bildausschnitt wählen.


### Kameraposition – ANGLE



Auf wenigen DVDs sind einzelne Szenen aus verschiedenen Kamerapositionen aufgenommen.

- ▶ Drücken Sie die Taste ANGLE, um die Funktion zu aktivieren. Sofern die Szene verschiedene Blickwinkel enthält, werden das Symbol  sowie der aktuelle Blickwinkel/die Gesamtzahl der Blickwinkel eingeblendet.
- ▶ Drücken Sie ANGLE erneut, um auf die nächste Kameraposition umzuschalten. Nach wenigen Sekunden wechselt das Bild.

Das Symbol erscheint von selbst bei den entsprechenden Szenen, wenn im Menü SYSTEMEINSTELLUNGEN > KAMERAPOS. ANZ. > AN gewählt ist.



### TITLE MENU, DVD MENU

Mit den Tasten TITLE MENU und DVD MENU rufen Sie die auf der DVD abgelegten Menüs auf.


Beim Aufruf DVD MENU erscheint im Bildschirm der Eintrag STAMMENÜ; im Display der Eintrag *ROOT*.

Beim Aufruf TITLE MENU erscheint im Bildschirm der Eintrag TITELMENÜ; im Display der Eintrag *ROOT*.

- ▶ Mit den Navigationstasten steuern Sie die Punkte in den DVD-Menüs an. Bestätigen Sie jede Auswahl mit ENTER.



Bitte beachten Sie, dass es von der DVD abhängt, welche Menüs bei welchem Aufruf erscheinen. Z. B. besitzen manche DVDs nur ein Menü, das bei beiden Aufrufen erscheint.



### AUDIO und SUBTITLE MENU

Sofern auf der DVD vorhanden, sind diese beiden Funktionen die schnellste Art, eine andere Sprache für die gesprochene Sprache und für die Untertitel auszuwählen.





Beachten Sie jedoch bitte, dass diese Funktion auf vielen DVDs nicht realisiert ist.

#### Gesprochene Sprache auswählen

- ▶ Drücken Sie die Taste AUDIO MENU. Auf dem Bildschirm erscheint z. B. AUDIO 1/3 ENGLISCH. In diesem Fall ist Englisch die erste von drei auf der DVD vorhandenen Sprachen.
- ▶ Drücken Sie AUDIO MENU wiederholt, um eine andere auf der DVD vorhandene Sprachen auszuwählen. Die Umstellung erfolgt unmittelbar und braucht nicht bestätigt zu werden.

Unter Umständen werden noch andere Informationen von der DVD eingelesen, z. B. Information zum Tonformat (5.1 CH o. ä.). Die Einblendung verschwindet nach wenigen Sekunden.





### Untertitelsprache auswählen

- ▶ Drücken Sie die Taste SUBTITLE. Auf dem Bildschirm erscheint z. B. UNTERTITEL 02/05 SPANISCH. In diesem Fall ist Spanisch die zweite von fünf auf der DVD vorhandenen Untertitelsprachen.
- ▶ Drücken Sie SUBTITLE wiederholt, um eine andere auf der DVD vorhandene Untertitelsprache auszuwählen. Die Umstellung erfolgt unmittelbar und braucht nicht bestätigt zu werden.

Die Einblendung verschwindet nach wenigen Sekunden.

# ANDERE DISK-ARTEN

## Video-CDs

Video-CDs (VCDs oder SVCDs – Super VCDs) enthalten Film- oder Bildformate. Sie basieren auf einem anderen Dekodierungsformat als DVDs und sind im Gegensatz zu DVDs nicht notwendigerweise in Titel/Kapitel unterteilt oder mit einem eigenen Menü unterlegt.

- ▶ Legen Sie eine VCD/SVCD ein. Auf dem Bildschirm wird kurz VCD mit der Version, z. B. 1.1 oder 2.0 und PBC oder PBC AUS (siehe unten) eingeblendet.
    - Im PBC-Modus muss die Wiedergabe mit PLAY gestartet werden.
    - Ohne PBC startet die Wiedergabe automatisch.
- Das Display im Play-Modus ist wie nebenstehend abgebildet aufgebaut.


### VCD 2.0 mit Playback Control – PBC

Einige VCDs des Typs 2.0, die eine Titel-/Kapitelstruktur besitzen, bieten die Möglichkeit des Playback-Controls. Mit PBC (Taste PBC) stehen erweiterte Funktionen für Ansteuerung der Titel/Kapitel zur Verfügung, wie etwa

- Direktanwahl von Titel/Kapitel
- SKIP-Funktionen



Bitte beachten Sie, dass es von der VCD abhängt, welche Funktionen genau zur Verfügung stehen.



### Identische Funktionen VCDs und DVDs

Folgende Funktionen der Video-CDs sind identisch mit denen bei DVDs:

- ☐ PLAY, PAUSE, STEP (Einzelbild), STOP
- ☐ Suchfunktionen – SKIP (sofern die VCD über mehrere Titel, d. h. Spuren, verfügt), SKIP ◀◀ oder ▶▶, SLOW
- ☐ Wiederholfunktionen – REPEAT
- ☐ Abspielreihenfolge festlegen – PROGRAM (sofern die VCD über mehrere Titel verfügt)
- ☐ Direktanwahl mit SEARCH
- ☐ Lesezeichen setzen – BOOKMARK
- ☐ Bild vergrößern – ZOOM

Für eine genaue Beschreibung lesen Sie bitte im Kapitel „DVDs abspielen“, Seite 24, nach.

### Bildvorschau – DIGEST

Sofern die VCD eine Abschnittsunterteilung besitzt, können Sie diese mit DIGEST aufrufen. Sie erhalten folgendes Menü:

WÄHLE ÜBERSICHTSTYP  
TITEL ÜBERSICHT  
DISK INTERVALL  
TITELINTERVALL







Die Bedienung entspricht der bei DVDs, siehe „Auszug wählen – DIGEST“, S. 29

### AUDIO







Drücken Sie die Taste AUDIO MODE wiederholt, um zwischen folgenden Wiedergabearten zu wählen: MONO LINKS, MONO RECHTS, MIX-MONO und STEREO. Dies ist hilfreich, um die Sprache bei Disks mit Mehrkanalton auszuwählen.

- ▶ Legen Sie eine Audio-CD ein. Auf dem Bildschirm wird kurz AUDIO-CD eingeblendet. Die Wiedergabe startet automatisch.
- ▶ Im Folgenden werden die Funktionen aufgeführt, die für eine Musik-CD zur Verfügung stehen.

### PLAY, PAUSE, STOP

- ▶ PAUSE : unterbricht die Wiedergabe; die Zeit im Display bleibt stehen. Mit PAUSE oder PLAY  setzen Sie an der derselben Stelle fort.
- ▶ Einmal STOP : unterbricht die Wiedergabe; im Display erscheinen die Gesamtzeit und die Anzahl der Titel. Mit PLAY  setzen Sie an der derselben Stelle fort.
- ▶ Zweimal STOP : stoppt die Wiedergabe (Stopp-Modus). Mit PLAY  starten Sie die CD von Anfang an.

### Suchfunktionen –SKIP/SEARCH/SLOW

- ▶ SKIP mit Taste  oder : springt jeweils um einen Titel zurück- bzw. vor. Einmal SKIP  springt an den Anfang des aktuellen Titels.
- ▶ SEARCH mit Taste REW  oder FF : wiederholt drücken, um die CD mit zweifacher, vierfacher, achtfacher oder 16-facher Geschwindigkeit zurück- oder vorzuspielen. Die Geschwindigkeitsstufe erscheint auf dem Bildschirm. – Drücken Sie die Taste ein weiteres Mal, um zur normalen Geschwindigkeit zurückzukehren.
- ▶ SLOW.R oder SLOW.F: wiederholt drücken, um die CD mit der halben, der viertel, der achte oder der sechzehnte Geschwindigkeit zurück- oder vorzuspielen. Das Zeitlupensymbol  und die Geschwindigkeitsstufe erscheinen auf dem Bildschirm. – Drücken Sie SLOW.R oder SLOW.FF ein weiteres Mal, um zur normalen Geschwindigkeit zurückzukehren.

### Zufall (RANDOM) und Anspielfunktion (INTRO)



- ▶ RANDOM: startet die Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge (ab dem nächsten Titel). Im Display erscheint *RAND*, auf dem Bildschirm kurz ZUFALL. – Drücken Sie RANDOM erneut für die normale Wiedergabe.

Die RANDOM-Funktion ist bei MP3-CDs nicht möglich.



- ▶ INTRO mit Taste DIGEST: Jeder Titel der Disk wird für sechs Sekunden angespielt. Auf dem Bildschirm erscheint SUCHEN. – Drücken Sie DIGEST erneut für die normale Wiedergabe.

### Wiederholfunktionen – REPEAT

#### REPEAT

- ▶ Einmal REPEAT während der Wiedergabe: wiederholt den aktuellen Titel endlos. Auf dem Bildschirm erscheint  TITEL; im Display *REPEAT1*.
- ▶ Zweimal REPEAT: wiederholt die ganze CD endlos. Auf dem Bildschirm erscheint  ALLE; im Display *REPEAT*.
- ▶ Drücken Sie REPEAT erneut für die normale Wiedergabe.


#### REPEAT A-B

- ▶ Drücken Sie REPEAT A-B während der Wiedergabe einmal, um den Anfang einer zu wiederholenden Sequenz festzulegen. Auf dem Bildschirm erscheint  A; im Display *A-*.
- ▶ Drücken Sie REPEAT A-B erneut, um das Ende der zu wiederholenden Sequenz festzulegen. Auf dem Bildschirm erscheint  A-B; im Display *A-B*. Die festgelegte Sequenz wird ab sofort endlos wiederholt.
- ▶ Drücken Sie REPEAT A-B erneut für die normale Wiedergabe.

### Abspielreihenfolge festlegen – PROGRAM


- ▶ Drücken Sie während der Wiedergabe oder im Stopp-Modus (zweimal STOP) PROGRAM. Auf dem Bildschirm erscheint eine Tabelle mit 20 Programmplätzen (auf zwei Bildschirmseiten mit je zehn Programmplätzen). Der Programmplatz 01 ist farbig unterlegt. Im Titel sehen Sie die Gesamtzahl der Titel der aktuellen CD, z. B. SPUR (01–18).
- ▶ Geben Sie mit den Zifferntasten der Fernbedienung den gewünschten Titel für Programmplatz 01 ein. Einstelligen Ziffern stellen Sie bitte eine 0 voraus. Der Cursor (die farbige Unterlegung) springt auf Programmplatz 02.
- ▶ Geben Sie für Programmplatz 02 den gewünschten Titel ein usw.
- ▶ Navigieren Sie zum Menüeintrag START, um die programmierte Liste abzuspielen. Im Display erscheint *PROGRAM*. Sie können die SKIP- und REPEAT-Funktion auf die programmierte Liste anwenden.
- ▶ Drücken Sie zweimal STOP, um die Liste zu löschen.

PROGRAMM: TT(03)/KP(--)

01	TT:	KP:	06	TT:	KP:
02	TT:	KP:	07	TT:	KP:
03	TT:	KP:	08	TT:	KP:
04	TT:	KP:	09	TT:	KP:
05	TT:	KP:	10	TT:	KP:
EXIT			VOR 		

### Direktanwahl Titel und Zeit – SEARCH

- ▶ Drücken Sie einmal SEARCH. Auf dem Bildschirm erscheint DISK ZEIT --/--. Geben Sie über die Zifferntasten die Minuten und Sekunden ein, zu der die CD starten soll. Bei der Eingabe 12:30 z. B. startet die CD bei 12 Minuten 30 Sekunden.
- ▶ Drücken Sie zweimal SEARCH. Auf dem Bildschirm erscheint TITEL ZEIT --/--. Geben Sie über die Zifferntasten die Minuten und Sekunden innerhalb des aktuellen Titels ein, zu der die CD starten soll. Bei der Eingabe 02:15 z. B. startet der zur Zeit laufende Titel bei 2 Minuten 15 Sekunden.
- ▶ Drücken Sie dreimal SEARCH. Auf dem Bildschirm erscheint ZU TITEL --/(Anzahl Titel auf der CD). Geben Sie über die Zifferntasten den gewünschten Titel ein. Einer einstelligen Zahl stellen Sie bitte eine 0 voraus. Die Disk springt zum gewählten Titel.

 Sie können einen Titel auch direkt über die Zifferntasten eingeben, ohne vorher SEARCH zu drücken. Es erscheint der Eintrag ZU TITEL mit dem gewählten Titel.


### AUDIO

Drücken Sie die Taste AUDIO MODE wiederholt, um zwischen folgenden Wiedergabearten zu wählen: MONO LINKS, MONO RECHTS, MIX-MONO und STEREO. Dies ist hilfreich, um die Sprache bei Disks mit Mehrkanalton auszuwählen.

### BOOKMARK

Die Funktion entspricht der BOOKMARK -Funktion für DVDs (siehe „Lesezeichen“ setzen – BOOKMARK“, S. 29):

## Navigieren auf MP3- und JPEG-CDs



Auf MP3-CDs und auf JPEG-CDs können die Musik-Titel bzw. Bilder auf einer Daten-CD in Ordnern zusammengefasst sein. Die Bedienung ist fast identisch.

- ▶ Legen Sie eine MP3-oder JPEG-CD ein. Auf dem Bildschirm erscheint ein Menü mit der obersten Ordnerstruktur auf der CD.

Sofern die CD Ordner enthält, werden sie auf der linken Seite des Menüs aufgeführt (siehe nebenstehende Abbildung).

Die Fläche des aktiven Ordners oder der aktiven Datei erscheint orange unterlegt

Im Display wird die Gesamtzahl der Dateien auf der CD eingeblendet, z. B. 105 FILES.

- ▶ Gehen Sie mit den Navigationstasten oder in einen der Ordner und bestätigen Sie mit ENTER.

Ggf. öffnen sich weitere Unterordner. In diesem Fall können Sie über den obersten Menüpunkt <...> oder mit der Taste zum übergeordneten Menü zurückgehen.

Wenn Sie die Ebene der Dateien erreichen, werden diese angezeigt.

- ▶ Um einen Titel zu hören bzw. ein Bild zu sehen, wählen Sie ihn/es aus und bestätigen Sie mit PLAY oder ENTER.

Die Titel in einem Ordner (Audio-CD) bzw. Bilder in einem Ordner (JPEG-CD) werden nacheinander abgespielt.

### Direktanwahl über Zifferntasten

- ▶ Drücken Sie eine Zifferntaste. Auf dem Bildschirm erscheint -- (gedrückte Ziffer). Nach etwa fünf Sekunden wird der gewählte Titel gespielt / das Bild gezeigt. Ein- oder zweistelligen Nummern stellen Sie bitte ein oder zwei Nullen voraus.

### JPEG-Bilder drehen

Wenn Sie während der Wiedergabe die Navigationstasten drücken, ändern Sie die Ausrichtung des aktuellen Bildes:

- ☐ Navigationstaste rechts wiederholt drücken: dreht das Bild um jeweils 90° im Uhrzeigersinn;
- ☐ Navigationstaste links wiederholt drücken: dreht das Bild um jeweils 90° gegen den Uhrzeigersinn;
- ☐ Navigationstaste oder drücken: spiegelt das Bild.

Im gedrehten oder gespiegelten Zustand bleibt das Bild auf dem Bildschirm stehen. Um die Wiedergabe wiederaufzunehmen, drücken Sie PLAY oder ENTER.





# RADIOBETRIEB

Ihre Anlage besitzt ein integriertes Radio mit RDS-Funktion und Programmspeicher für insgesamt 30 Speicherplätze.

Zum Anschluss der Antennen siehe "Antennen anschließen", S. 14.

- Sie nehmen das Radio in Betrieb, indem Sie die Taste FUNCTION an der Fernbedienung oder am Gerät ein- oder zweimal drücken, bis die Anzeige eines Frequenzbandes im Display erscheint.

Das Display ist wie folgt aufgebaut:



## Sender einstellen


### Bandwahl

- Drücken die Taste TUNER am Gerät, um zwischen dem FM-Band (UKW) und dem AM-Band (Mittelwelle) umzuschalten. Das gewählte Band wird im Display angezeigt.

Sie können die Radiosender manuell und automatisch einstellen.

### Sender manuell einstellen

- Um einen Sender manuell einzustellen, drücken Sie die Taste TUNING + oder - so oft, bis Sie einen Sender gefunden haben. Mit jedem Tastendruck bewegen Sie den Sucher
  - im UKW-Band um 0,05 MHz,
  - im MW-Band um 10 kHz.



### Sender automatisch einstellen

Sie können die starken Sender des gewählten Bandes suchen lassen.

- Drücken Sie die Taste TUNING + oder - etwas länger, bis ein automatischer Suchlauf gestartet wird. Beim ersten starken Sender stoppt der Durchlauf. Wenn ein Sender gefunden ist, erscheint im Display die Anzeige *TUNING*, und, wenn es sich um einen Stereo-Sender handelt, die Anzeige *ST*.


Sie stoppen den Schnelldurchlauf, indem Sie TUNING erneut drücken.

- i** Wenn ein STEREO-Sender mit Störungen ausgestrahlt wird, können Sie die Wiedergabe u. U. durch Umstellen auf MONO verbessern. Drücken Sie dazu die ST/MONO-Taste. Im Display erscheint *MONO*.

## Sender speichern

---

Sie können bis zu 20 UKW-Sender (FM-Band) und bis zu 10 Mittelwelle-Sender (AM-Band) speichern.



### Sender manuell speichern

- ▶ Stellen Sie den Sender ein, den Sie speichern möchten.
- ▶ Drücken Sie MEMORY am Gerät. Der zuletzt gewählte Programmplatz blinkt im Display. Beim Erstbetrieb blinkt P01.
- ▶ Wenn Sie den Sender auf diesem Programmplatz speichern möchten, warten Sie einfach bis die Anzeige aufhört zu blinken. Ein eventuell vorher dort gespeicherter Sender wird überschrieben. Der Programmplatz blinkt nicht mehr.
- ▶ Wenn Sie den Sender auf einem anderen Programmplatz speichern möchten, wählen Sie mit TUNER STATIONS + oder - einen anderen Programmplatz und warten dann einfach bis die Anzeige aufhört zu blinken.

Um weitere Sender zu speichern, wiederholen Sie diese vier Schritte.

## Sender aufrufen

---

### Gespeicherte Sender aufrufen

- ▶ Sie rufen gespeicherte Sender auf mit der Taste TUNER STATIONS + oder - auf. Mit jedem Tastendruck springen Sie auf den nächsten bzw. vorherigen Programmplatz.

### Automatischer Senderspeicher

Gespeicherte Sender bleiben erhalten, wenn Sie die Anlage ausschalten. Wenn die Anlage jedoch vom Netz genommen wird, können die Senderspeicher verloren gehen.

- ▶ Wenn Sie eine andere Betriebsart (DVD oder AUX) wählen oder den Standby-Modus einschalten, bleibt der letzte eingestellte Sender gespeichert. Er wird aufgerufen, wenn Sie das Radio wieder einschalten.

## Tonformate und Klangeffekte (DSP)

Im Radiobetrieb können Sie zwischen verschiedenen Tonformaten und Programmen zur Klangbearbeitung wählen.

### Tonformate


Verfügbare Tonformate sind:

- ☐ 2.1 Stereo: für Stereo-Wiedergabe bei angeschlossenem Subwoofer
- ☐ Stereo: für Stereo-Wiedergabe

### Klangeffekte

Das Digital Sound Processing (DSP) stellt folgende Klangprogramme für das Radio zur Verfügung:

- ☐ „Concert“: Konzerthallenklang
- ☐ „Living“: Wohnzimmerklang
- ☐ „Hall“: Hallenklang
- ☐ „Bathroom“: Badezimmerklang
- ☐ „Cave“: Höhlenklang
- ☐ „Arena“: Arenenklang
- ☐ „Church“: Kirchenklang
- ▶ Drücken Sie die Taste SURR. bzw. DSP am Gerät, um die Tonformate/ Klangformate nacheinander aufzurufen. Die Namen bleiben für ein paar Sekunden eingeblendet und verschwinden dann.



## RDS (Radio Digital System)

Ihre Anlage kann RDS-Signale empfangen.

Sie brauchen die RDS-Funktion nicht eigens zu aktivieren; die Informationen werden bei jedem Sender, der RDS-Informationen ausstrahlt, eingeblendet.




Bitte beachten Sie, dass der Umfang und die Art der übertragenen Informationen vom Radiosender abhängt. Eine schwache Sender-Ausstrahlung kann die RDS-Funktionen behindern.

- ▶ Drücken Sie jeweils nacheinander die RDS-Taste, um die gewünschte Funktion zu aktivieren.
- ▶
- ▶ **RT - RADIO TEXT**
- ▶ Blended im Display Informationen ein, die der momentan aktive Sender zur Verfügung stellt.
- ▶ **CT - CLOCK TIME**
- ▶ Blended im Display die aktuelle Uhrzeit ein.
- ▶ **PS - PROGRAM SERVICE NAME**
- ▶ Blended im Display den Namen des momentan aktiven Senders ein.
- ▶ **PTY - PROGRAM TYPE**
- ▶ Blended im Display Informationen über das gesendete Programm des momentan aktiven Senders ein.

### RDS

RDS ist ein System, das innerhalb von UKW-Sendern Informationen überträgt, die im Radio-Display angezeigt werden. Dies können z. B. Informationen über den Programmtyp („Sport“, „Nachrichten“, „Klassik“ etc.) oder das aktuelle Musikstück, den Interpreten usw. sein.



- Hier eine Übersicht von PTY-Anzeigen und deren Bedeutung.

#### PTY-Programmtypen

Sie finden folgende Programmtypen:

NEWS	Nachrichten	OTHER M	Andere Musikarten
AFFAIRS	Aktuelles	WEATHER	Wetter
INFO	Information	FINANCE	Finanzen
SPORT	Sport	CHILDREN	Kinderprogramm
EDUCATE	Erziehung	SOCIAL	Gesellschaft
DRAMA	Drama, Hörspiel	RELIGION	Religion
CULTURE	Kultur	PHONE IN	Progr. zum Anrufen
SCIENCE	Wissenschaft	TRAVEL	Reise
VARIED	Verschiedenes	LEISURE	Freizeit
POP M	Pop-Musik	JAZZ	Jazz
ROCK M	Rock-Musik	COUNTRY	Country-Musik
EASY M	Leichte Musik	NATION M	Nationale Musik
LIGHT M	Leichte klassische Musik	OLDIES	Oldies
CLASSICS	Ernste klassische Musik	FOLK M	Folk, Volksmusik
		DOCUMENT	Doku

# WENN STÖRUNGEN AUFTRETEN

Sollten Störungen auftreten, prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie das Problem selbst beheben können. Die folgende Übersicht kann Ihnen dabei helfen.



Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbst zu reparieren.  
Wenn eine Reparatur notwendig ist, wenden Sie sich bitte an unser Service-Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHE / MASSNAHME
<b>ALLGEMEIN</b>	
Keine Standby-Anzeige Keine Funktion	Prüfen Sie den Netzanschluss: Sitzt der Stecker fest in der Steckdose? Drücken Sie POWER am Gerät, dann STANDBY ON/OFF an der Fernbedienung. Falls die Anlage durch ein Gewitter, eine statische Aufladung oder einen anderen externen Faktor gestört ist, versuchen Sie folgendes Vorgehen: Drücken Sie POWER am Gerät (Standby-Modus). Ziehen Sie dann das Netzkabel und stecken es wieder ein.
Die Disk läuft nicht an, obwohl PLAY gedrückt ist, oder stoppt sofort wieder	Ist die Disk mit der beschrifteten Seite nach oben eingelegt? Prüfen Sie, ob die Disk beschädigt ist, indem Sie eine andere Disk einlegen. Falls die Disk verschmutzt ist, wischen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch von der Mitte zum Rand vorsichtig ab. Ist eine andere als die abspielbaren Diskarten DVD, VCD oder CD eingelegt? DVD: Hat die DVD den richtigen Regionalcode (2)? Es hat sich Kondenswasser gebildet; geben Sie der Anlage ein bis zwei Stunden Zeit zum Trocknen.
Die Anlage reagiert nicht auf die Fernbedienung	Prüfen Sie, ob die Batterien nicht verbraucht und richtig eingelegt sind. Entfernen Sie eventuelle Hindernisse zwischen dem Infrarotsender, der Fernbedienung und dem Sensor am Gerät. Sind Sie eventuell zu weit (mehr als 7 m) vom Gerät entfernt?
Kein Bild	Sind die Kabelverbindung zwischen DVD-Player und Fernseher richtig vorgenommen und einwandfrei? Ist der Fernseher eingeschaltet? Haben Sie am Fernseher den Video-Kanal gewählt? Ist die richtige Funktion (DVD) gewählt? Ist der richtige Video-Ausgang am DVD-Player gewählt? Falls Sie die Videokomponenten-Verbindung (YUV) zwischen DVD-Player und Fernseher vorgenommen haben und die PROGRESSIVE SCAN-Funktion nicht nutzen, prüfen Sie, ob der PROGRESSIVE SELECT-Schalter an der Geräterückseite eventuell auf der Position ON steht. Er muss auf OFF stehen.
Verzerrtes Bild	Kontrollieren Sie, ob die DVD verschmutzt ist und wischen Sie sie ggf. mit einem weichen, trockenen Tuch von der Mitte zum Rand vorsichtig ab. Kleine Bildstörungen sind keine Fehlfunktionen.

Sehr verzerrtes Bild Keine Farbe im Bild Schlechtes Bild	Die Norm Ihrer DVD stimmt eventuell nicht mit der Norm Ihres Fernsehers überein (PAL – NTSC, SETUP-Menü > ALLGEM. EINSTELLUNGEN > TV-STANDARD). Es ist ein Video-Ausgangssignal eingestellt, das der Fernseher nicht unterstützt (SETUP-Menü > ALLGEM. EINSTELLUNGEN > VIDEO-AUSGANG).
Falsches Bildformat (4:3, 16:9)	Prüfen Sie im SETUP-Menü > ALLGEM. EINSTELLUNGEN > TV FORMAT, ob das gewählte Format dem Fernsehgerät entspricht.
Kein Ton	Sind die Kabelverbindungen zu den Lautsprechern einwandfrei? Ist eventuell die Stummschaltung (MUTING) eingeschaltet?
Zu leiser Ton	Prüfen Sie die Audio-Einstellungen im SETUP-Menü: Ist das richtige Tonformat gewählt? Sind die Lautsprecher richtig eingestellt?
Standby-LED blinkt dauerhaft Standby-LED blinkt zweimal	Betriebsstörung. – Schalten Sie das Gerät aus und wieder an. Überlastung oder Überhitzung. – Lassen Sie das Gerät gut abkühlen. Prüfen Sie, ob das Gerät ausreichend belüftet wird. Falls Sie eigene Lautsprecher angeschlossen haben, prüfen Sie, ob die Lautsprecher in Ordnung sind und ob die Impedanz der Lautsprecher zum Gerät passt (Lautsprecher: 8 Ohm, Subwoofer: 4 Ohm).

---

#### DVD-SPEZIFISCH

---

Falsche Sprache falsche Untertitelsprache	Ändern Sie die Spracheinstellung im SETUP-Menü, über die Taste AUDIO-MENÜ oder im DVD-Menü (Taste DVD MENU oder TITLE MENU). Prüfen Sie auf dem DVD-Cover oder im DVD-Menü, ob die gewählte Sprache auf der DVD existiert.
Keine SKIP-Funktion möglich Die Kameraposition kann nicht geändert werden. Sie haben das Passwort vergessen.	Einige DVDs haben Titel/Kapitel, für die die SKIP-Funktion gesperrt sind. Verschiedene Kamerapositionen sind nur auf wenigen Disks, und in der Regel nur für einige ausgewählte Szenen, auf einer DVD vorhanden. Verwenden Sie das Master-Passwort 1369.

# TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme:	320 W
Standby-Stromaufnahme	4.4 W
Batterien für Fernbedienung:	2 x 1,5 V R6/LR6
Farbfernsehsystem:	PAL/NTSC



Laserleistung:	Laser Klasse 1
Kompatible Disk-Formate:	DVD (Digital Versatile Disk), DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW; VCD, SVCD, CD-Audio; CD-R, CD-RW, JPEG-CD, MP3-CD; WMAs; DivX.



Wenn Sie Audio-CDs verwenden, achten Sie auf den Aufdruck



Bitte beachten Sie: Es gibt heute viele, zum Teil nicht standardisierte CD-Aufnahmeverfahren und Kopierschutzverfahren, sowie unterschiedliche CD-R- und CD-RW-Rohlinge. Darum kann es in Einzelfällen zu Einlesefehlern oder -Verzögerungen kommen. Dies ist kein Defekt des Geräts.

## Lautsprecher

Center, Front, Rear:	4 Ohm, 20 Watt
Subwoofer:	8 Ohm, 50 Watt

## Video

Video-Formate:	4:3 / 16:9
Decoder:	MPEG 2

## Audio

Decoder:	MPEG Dolby Digital (AC-3)
----------	------------------------------

dts nur mit zusätzlichem externen Decoder möglich

Digital-Analog-Wandler:	24 Bit / 96 kHz
-------------------------	-----------------

## MP3-Kodierung

ISO 9660-Format	
Sampling Frequenz:	MPEG 1: 32, 44.1, 48 kHz MPEG 2: 16, 22.02, 24 kHz
Bit-Rate:	32 - 320 kbps

## Radio

Frequenz UKW:	87,50 - 108,00 MHz
Frequenz MW:	531 - 1602 kHz

**Technische Änderungen vorbehalten!**





